

ANTI-SHOCK FRAME



CONTENU DE LA LIVRAISON



adaptateur avant



kit adaptateur vélo de route (blocage rapide)



adaptateur arrière

INCLUS

- Anti-Shock Frame (ASF)
- support d'essieu
- kit adaptateur vélo de route

OBLIGATOIRE

- clé 13 mm
- lubrifiant

OPTIONS



kit adaptateur VTT



adaptateur gauche

ASSEMBLAGE

1



ETAPE 1

Sélectionnez les supports d'essieu qui correspondent à votre roue, graissez-les légèrement avec le lubrifiant et placez-le dans l'adaptateur pré-assemblé.

2



ETAPE 2

Alignez l'ASF et montez votre vélo sur le cadre. Maintenant, serrez toutes les vis.

ASSEMBLAGE ADAPTEUR GAUCHER

1



ETAPE 1

Remplacez le support de l'essieu avant par l'adaptateur gaucher et faites glisser l'essieu dans l'adaptateur comme montré. Il est recommandé de sécuriser la fourche avec des serre-câbles contre le glissement de l'adaptateur.

VIDEO
sur YouTube:

